

Beauregard

STUDIO

VITRAIL NUMÉRIQUE CONSEIL DE POSE

Matériel :

- Pulvérisateur
- Alcool à brûler
- Eau savonneuse
- Spatule
- Cutter (lame neuve)
- Raclette
- Papier essuie-tout ou microfibre

Méthode :

- 1_ Nettoyez à l'alcool à brûler le vitrage où vous souhaitez coller votre vitrail numérique Beauregard.
- 2_ Décollez deux angles du film protecteur de l'adhésif, détacher la souche sur 30 cm.
- 3_ Humidifiez abondamment les surfaces à l'aide d'un pulvérisateur d'eau savonneuse (eau + liquide vaisselle)
- 4_ Positionnez le vitrail et vaporisez également la face non adhésive afin de protéger les encres du passage de la raclette.
- 5_ Chasser les bulles d'air en marouflant à l'aide d'une raclette du centre vers les bords.

C'est posé !